
Máquina de Lavar-Centrifugar

Compartimento Duplo UM202 Modelos de Design 3





Tradução das Instruções Originais Guarde estas instruções para consulta futura.

(Se a máquina mudar de proprietário certifique-se de que é acompanhada deste manual.)



Índice

Introdução	5
Identificação do Modelo	
Local da placa de número de série	
Peças de Substituição	
Serviço de Atendimento ao Cliente	
Guia de Familiarização do Número de Modelo	
Informações de Segurança	
Explicação das Memórias de Segurança	
Instruções de Segurança Importantes	7
Autocolantes de Segurança	9
Segurança do Operador	9
Especificações e Dimensões	10
Especificações e Dimensões	10
Instalação	14
Distâncias Dimensionais	
Fundações da Máquina	
Ancoragem da Máquina	
Remoção do bloco e faixa de transporte	
Instalação Eléctrica	
Requisitos da Tensão de Entrada	
Especificações de Conexão	
Ligação à Terra	
Dispositivo Adicionador de Fases	
Protector de Sobrecarga Térmica	
Disjuntores	
Ligação de drenagem	
Ligação de Água	
Teste de Controlo de Funcionamento	
Operação	19
Painel de controlo.	
Instruções de operação	
πιστάγουσ αυ οροτάγαο	19
Manutenção	
Manutenção	
Diariamente	22

Todos os direitos reservados. Não é permitido reproduzir ou transmitir qualquer parte deste livro, sob nenhuma forma ou por qualquer meio, sem o consentimento expresso por escrito do editor.

[©] Copyright 2014, Alliance Laundry Systems LLC

Liiiiiiayav va mayuma	
Eliminação da máquina	24
Cuidados a ter com o Aço inoxidável	23
Mensalmente	22
Semanalmente	22

Introdução

Identificação do Modelo

As informações deste manual são aplicáveis ao seguinte modelo:

UM202*

* O presente manual é aplicável a modelos com U3 na 9ª e 10ª posições do número do modelo [p.ex. UM202M1OU30001].

Local da placa de número de série

O decalque da placa de série está localizado na parte traseira da máquina. Indique sempre o número de série e número de modelo da máquina quando fízer encomendas de peças ou quando procurar assistência técnica.




Figura 1

Peças de Substituição

Se necessitar de informações ou peças de substituição, contacte o local onde adquiriu a máquina ou contacte a Alliance Laundry Systems através do +1 (920) 748-3950 para obter o nome e o endereço do distribuidor autorizado de peças mais próximo.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Para obter assistência técnica, contacte o seu distribuidor local ou:

Alliance Laundry Systems

Shepard Street

P.O. Box 990

Ripon, WI 54971-0990

E.U.A.

www.alliancelaundry.com

Telefone: +1 (920) 748-3121 Ripon, Wisconsin

Alliance International: +32 56 41 20 54 Wevelgem, Bélgica

Guia de Familiarização do Número de Modelo

Número do Modelo de Amostra: UM202M1OU30001		
UM Prefixo do Número de Modelo		
202	Máquina de Lavar-Centrifugar	
M	Tipo de Comando Eléctrico	
1	Capacidade da Velocidade da Máquina de Lavar-Centrifugar [1 = 1 velocidade]	
0	Características Eléctricas	
U3	Séries de Design	

Número do Modelo de Amostra: UM202M1OU30001		
0001 Identificação de Opção [varia de máquina para máquina]		

Tabela 1




Figura 2

Informações de Segurança

Explicação das Memórias de Segurança Instruções de Segurança Importantes

Neste manual, e em autocolantes da máquina, encontram-se mensagens de prudência ("PERIGO," "ATENÇÃO," e "CUIDADO"), seguidos de instruções específicas. Estas advertências destinam-se a garantir a segurança pessoal do operador, utilizador, técnico e de quem lida com a manutenção da máquina.



PERIGO

Adverte para uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, causará danos pessoais graves ou a morte.



ATENÇÃO

Adverte para uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos pessoais graves ou a morte.



CUIDADO

Adverte para uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos pessoais ligeiros ou moderados ou danos na propriedade.

As mensagens de advertência adicionais ("IMPORTANTE" e "NOTA") são seguidas de instruções específicas.

IMPORTANTE: A palavra "IMPORTANTE" é usada para informar o leitor de procedimentos específicos que, se não forem seguidos, podem resultar em danos na máquina.

NOTA: A palavra "NOTA" é usada para transmitir informações referentes à instalação, operação, manutenção ou assistência técnica que são importantes mas que não estão relacionam com perigos.



ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico, ferimentos graves ou mortais quando utilizar a máquina de lavar roupa, leia e cumpra as precauções básicas apresentadas abaixo:

W023

- Antes de utilizar esta máquina de lavar roupa leia as instruções até ao fim.
- Instale a máquina de lavar roupa de acordo com as instruções de INSTALAÇÃO. Consulte as instruções de LIGAÇÃO À TERRA contidas no manual de INSTALAÇÃO para que a máquina de lavar roupa seja correctamente ligada à terra. Todas as ligações à canalização de água, ao esgoto, à electricidade e à terra devem respeitar os regulamentos locais e devem ser efectuadas, quando necessário, por técnicos devidamente licenciados para o efeito. Recomenda-se que a máquina seja instalada por técnicos credenciados.
- Não instale ou guarde a máquina de lavar roupa em locais onde fique exposta a água e/ou a condições climatéricas.
- Para evitar incêndios e explosões mantenha a área em torno da máquina sem produtos inflamáveis e combustíveis. Não acrescente as seguintes substâncias, ou têxteis que contenham vestígios das mesmas, à água de lavagem: gasolina, querosene, ceras, óleos de cozinha, óleos vegetais, óleos de máquinas, solventes para limpeza a seco, químicos inflamáveis, diluentes ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas. Estas substâncias libertam vapores que podem inflamar, explodir ou fazer com que o próprio tecido se incendeie.
- Em determinadas condições, é possível a produção de gás hidrogénio num sistema de água quente que não tenha sido utilizado durante, pelo menos, duas semanas. O GÁS HIDROGÉNIO É EXPLOSIVO. Se o sistema de água quente não tiver sido utilizado durante esse período, antes de utilizar a máquina de lavar roupa, ou a combinação de máquina de lavar-máquina de secar, ligue todas as torneiras de água quente e deixe a água correr em todas as torneiras durante vários minutos. Esta acção libertará o gás hidrogénio acumulado. O gás é inflamável, portanto não fume ou utilize qualquer chama durante este período.
- Para reduzir o risco de choques eléctricos ou de incêndio, NÃO utilize qualquer extensão ou adaptador para ligar a máquina de lavar roupa à electricidade.
- Não deixe as crianças brincar em cima ou dentro da máquina.
 Se estiver a utilizar a máquina de lavar roupa perto de crianças deverá vigiá-las permanentemente. Este aparelho não deve ser utilizado sem supervisão por crianças pequenas, nem

- por pessoas inválidas. As crianças pequenas devem ser vigiadas, de forma a assegurar que não brincam com o aparelho. Esta regra de segurança aplica-se a todos os aparelhos.
- NÃO coloque a mão e/ou suba para o tambor ou máquina de lavar, ESPECIALMENTE se o tambor da máquina de lavar estiver em movimento. Esta é uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, causará lesões graves ou morte
- Nunca opere a máquina de lavar roupa com as protecções, paineis e ou peças desmontadas ou avariadas. NÃO ignore quaisquer dispositivos de segurança nem adultere os comandos.
- Utilize a sua máquina de lavar roupa apenas para o fim a que se destina, ou seja, a lavagem de têxteis. Nunca lave peças de máquinas ou peças de automóveis na máquina de lavar. Isso poderá causar danos significativos no cesto ou na cuba.
- Utilize somente detergentes comerciais do tipo espuma reduzida/nenhuma espuma. Não se esqueça que podem estar presentes produtos químicos perigosos. Ao acrescentar detergentes/produtos químicos utilize proteção nas mãos e nos olhos. Leia e siga sempre as instruções do fabricante existentes nas embalagens dos produtos para a roupa e produtos de limpeza. Cumpra todos os avisos e precauções. Para reduzir o risco de envenenamento ou queimaduras causadas por aditivos químicos, guarde-os sempre fora do alcance das crianças [de preferência num armário fechado].
- Não utilize amaciadores ou produtos para eliminar a electricidade estática, excepto se recomendado pelo fabricante dos referidos produtos.
- Cumpra sempre as instruções da etiqueta de recomendações do fabricante do têxtil.
- A tampa DEVE ESTAR FECHADA sempre que a máquina de lavar esteja prestes a iniciar uma hidroextracção. NÃO ignore o botão de libertação da tampa permitindo que a máquina de lavar funcione com a tampa aberta. Não tente abrir a tampa até que o compartimento de centrifugação tenha escoado e todas as peças móveis tenham parado.
- Não esqueça que é utilizada água quente na lavagem do doseador de produtos, se aplicável. Evite abrir a tampa do dispensador enquanto a máquina se encontrar em funcionamento.
- Não fixe nada aos bocais dos dispensadores de produtos, se aplicável. Deve ser mantida uma abertura de ar.
- Não opere a máquina sem o tampão de reutilização de água ou sem o sistema de reutilização de água instalado, se aplicável.
- Certifique-se que as conexões hidráulicas possuem válvula de interrupção e que as conexões das mangueiras de abastecimento se encontram apertadas. FECHE as válvulas de interrupção no final de cada dia de lavagem.
- Mantenha a máquina de lavar roupa em boas condições. Qualquer pancada na máquina ou queda da mesma poderá danificar as funções de segurança. Caso isso suceda, peça a um técnico qualificado para verificar a sua máquina de lavar roupa.
- PERIGO: Antes da realização de qualquer inspecção ou assistência na máquina, a alimentação de corrente eléctrica tem de

- estar DESLIGADA. O técnico de assistência deve aguardar no mínimo 5 minutos após desligar (OFF) a alimentação eléctrica e tem de verificar a tensão residual com um voltímetro. Após desligar a alimentação eléctrica, o condensador do inversor, ou filtro EMC, permanece carregado com alta tensão durante algum tempo. Esta é uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, causará lesões graves ou morte.
- Não proceda à reparação ou substituição de nenhuma peça da máquina de lavar roupa, nem tente efectuar operações de manutenção, excepto se especificamente recomendado nas instruções de manutenção do utilizador ou nas instruções publicadas de reparação pelo utilizador, as quais perceba e esteja qualificado para efectuar. Desligue SEMPRE a máquina de lavar roupa de qualquer alimentação de corrente eléctrica ou de gás antes de qualquer operação de manutenção.
- Desligue a energia, desligando o interruptor ou removendo a tomada da máquina. Substitua os cabos de energia desgastados
- Antes de inutilizar a máquina de lavar roupa ou de a deitar fora, retire a tampa do compartimento de lavagem.
- O não cumprimento das instruções do fabricante na instalação, manutenção e/ou utilização desta máquina de lavar roupa pode provocar lesões graves e/ou danos materiais.

NOTA: Os AVISOS e INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES presentes neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis. A instalação, manutenção ou utilização da máquina de lavar roupa deverá ser realizada com bom senso, cuidado e atenção.

Quaisquer problemas ou condições não compreendidos devem ser comunicados ao revendedor, distribuidor, técnico de assistência ou fabricante.



ATENÇÃO

As instalações das máquinas devem cumprir as especificações e requisitos mínimos declarados no Manual de Instalação aplicável, quaisquer códigos municipais aplicáveis de construção, requisitos de abastecimento de água, regulamentos de instalação eléctrica e quaisquer outros regulamento estatutários relevantes. Devido aos diversos requisitos e códigos locais aplicáveis, esta máquina deve ser instalada, ajustada e assistida por pessoal de manutenção qualificado e familiarizado com os códigos locais aplicáveis e com a construção e operação deste tipo de maquinaria. O pessoal tem também de estar familiarizado com os potenciais riscos envolvidos. O não cumprimento deste aviso pode resultar em lesões e/ou danos no equipamento, anulando a garantia.

W820



ATENÇÃO

Instale a máquina sobre um piso nivelado com força suficiente. Se não o fizer pode provocar ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.

W703

Autocolantes de Segurança

Os autocolantes de segurança encontram-se em localizações cruciais da máquina. A não manutenção dos autocolantes de segurança legíveis poderá resultar em lesões no operador ou técnico de assistência.

Utilize peças de substituição autorizadas pelo fabricante, de forma a evitar riscos de segurança.

Segurança do Operador



ATENÇÃO

NUNCA insira as mãos ou objectos nos compartimentos de lavagem ou de centrifugação até que tenha parado por completo. Fazê-lo poderá resultar em ferimentos graves.

SW725

- 1. Verifique se todos os sinais de aviso se encontram presentes e legíveis. Substitua-os se necessário.
- **2.** Verifique a fechadura e travamento da tampa antes de colocar a máquina em funcionamento:
 - a. Tente colocar a máquina em funcionamento com a tampa aberta. A máquina não deverá arrancar.
 - Feche a tampa sem a trancar e tente iniciar a máquina. A máquina não deverá arrancar.
 - c. Feche a tampa, tranque-a e inicie um programa. Tente abrir a tampa. A tampa não deverá abrir.

Se a fechadura e travamento da tampa não estiverem a funcionar correctamente, chame um técnico de manutenção.

- Não tente operar a máquina se detectar alguma das seguintes condições:
 - a. A tampa n\u00e3o permanece trancada em seguran\u00e7a durante todo o programa.
 - b. Existe um evidente nível de água excessivamente elevado.
 - c. A máquina não está conectada a um circuito correctamente ligado à terra.

Não ignore quaisquer dispositivos de segurança na máquina.

Especificações e Dimensões

Especificações e Dimensões

Especificação			
Dimensões Gerais			
Largura total, mm [pol.]		1524 [60]	
Profundidade total, mm [pol.]		749 [29,5]	
Altura total, mm [pol.]		1016 [40]	
Peso e Informações de Entrega			
Peso líquido, kg [libras]		215 [475]	
Informações do Compartiment	o de Lavagem		
Largura, mm [pol.]		514 [20,25]	
Tamanho, mm [pol.]		565 [22,25]	
Profundidade, mm [pol.]		298 [11,75]	
Volume, litro [pés³]		77,6 [2,74]	
Peso líquido, kg [libras]		5,45 [12]	
Informações do Cesto de Centr	rifugação		
Volume do cesto, litro [pés³]		30,9 [1,09]	
Diâmetro do cesto, mm [pol.]		409 [16,06]	
Profundidade do cesto, mm [pol.]]	235 [9,25]	
Capacidade de peso em seco do o	cesto, kg [libras]	5,45 [12]	
Área aberta de perfuração, %		1,5	
Informações do Conjunto de T	ransmissão	•	
Número de motores na transmiss	ão	3	
Unidade de potência do motor de	e lavagem, kW [HP]	0,38 [2 x 0,50]	
Unidade de potência do motor de	e centrifugação, kW [HP]	0,75 [1 x 1,0]	
Consumo de Água			
Consumo médio de água por	Baixo	53 [14]	
ciclo de agitação, litros [galões]	Médio	64 [17]	
	Alto	80 [21]	
Informações de Escoamento			
Dimensão da Conexão de Drenagem, mm [pol.]		50 [2]	
Número de saídas de escoamento)	1	
Capacidade de fluxo de drenagen	n, litros [galões] por min.	101 [27]	

Especificação			
Tamanho recomendado do poço	de drenagem, litros [pés³]	219 [7,7]	
Informações do Abastecimento	o de Água		
Tamanho da conexão para entra	da de vapor, mm [pol.]	G,75 [,75NH]	
Número de entradas de água [1	quente, 1 fria]	2	
Capacidade de fluxo de entrada,	litros [galões] por min.	79 [21]	
Velocidades de Operação			
Velocidade do agitador de lavagem, inversões por minuto [Frequência de entrada: 60 Hz/50 Hz]		60/50	
Consumo de Energia			
Consumo médio de energia por ciclo, kW-hr		0,25	
Carga HVAC média, kCal/hr [Btu/hr]		51 [200]	
Dados relativos à Força Centrífuga			
Força centrífuga de extracção, G's	208-240 V, 60 Hz	690	
	220-240 V, 50 Hz	496	

Tabela 2





Figura 3

Dimensões da Capacidade da Máquina [Consulte Figura 3]		
A	1524 mm [60 pol.]	
В	298 mm [11,75 pol.]	
C	467 mm [18,38 pol.]	
D	432 mm [17 pol.]	
E	419 mm [16,5 pol.]	
F	749 mm [29,5 pol.]	
G	546 mm [21,5 pol.]	
Н	1029 mm [40,5 pol.]	

Tabela 3



- 1. Saída de drenagem
- 2. Admissão de Água Quente
- 3. Admissão de água fria
- 4. Ligação eléctrica
- **5.** Nível de Sobrefluxo

Figura 4

Dimensões de canalização [Consulte Figura 4]		
A	1016 mm [40 pol.]	
В	852 mm [33,47 pol.]	
С	675 mm [26,47 pol.]	
D	876 mm [34,5 pol.]	
E	1524 mm [60 pol.]	
F	248 mm [9,75 pol.]	
G	533 mm [21 pol.]	
Н	851 mm [33,5 pol.]	
I	171 mm [6,75 pol.]	
J	29 mm [1,13 pol.]	
K	98 mm [3,88 pol.]	
L	749 mm [29,5 pol.]	
M	171 mm [6,75 pol.]	
N	171 mm [6,75 pol.]	
0	98 mm [3,88 pol.]	
P	44 mm [1,75 pol.]	

Tabela 4

Instalação

Distâncias Dimensionais




Figura 5

Distâncias Dimensionais [Consulte a Figura 5]		
A	152 mm [6 pol.]	
В	13 mm [0,5 pol.]	
С	152 mm [6 pol.]	

Tabela 5

Fundações da Máquina

A máquina pode ser colocada sobre qualquer piso nivelada, desde que o piso sustente o peso da máquina.

Posicione a máquina e nivele com calços ou argamassa sob os cantos.

Dados Relativos à Carga de Piso		
Especificação		
Carga de piso estática	3,7 kN [840 libras]	
Pressão estática	3,3 kN/m² [68 libras/pés²]	

Tabela 6

Ancoragem da Máquina

A fixação com parafusos é opcional. Para fixar a máquina com parafusos use os orificios para parafusos de 9,5 mm (0,38 polegada) situados na estrutura na parte inferior de cada canto. Devem ser usadas âncoras para a máquina com um quarto de polegada.

Remoção do bloco e faixa de transporte



ATENÇÃO

Para evitar ferimentos graves e danos na máquina, remova o bloco e a faixa de transporte antes de ligar a máquina à energia.

W754

A faixa de transporte é fornecida para abrir a tampa antes de ligar a máquina à energia. Operar a máquina com a faixa de transporte colocada impedirá a paragem do cesto de lavagem quando a tampa for aberta.

Para abrir a tampa antes de ligar a energia, puxe a faixa para a esquerda e segure; depois erga a tampa para abri-la.

IMPORTANTE: Se a máquina for operada com o bloco de transporte ainda colocado, poderão resultar danos ao nível da máquina, da cuba e do motor de accionamento. Para evitar danos na máquina, remova o bloco de transporte antes da operação.

Instalação Eléctrica

Requisitos da Tensão de Entrada



ATENÇÃO

Desligue a energia e a água antes de tentar realizar qualquer manutenção, reparação ou assistência, ou antes de abror qualquer painel ou porta de assistência.

W532

Especificações Eléctricas					
Tensão Ciclo Fase Cabo					
208-240	60 Hz	3	3		
220-240	50 Hz	3	3		

NOTA: A tensão de controlo é de 24 V em todos os sistemas.

Tabela 7

Se for utilizado um sistema de fornecimento delta, a perna elevada deve ser ligada ao condutor L3 na caixa de derivação.

Especificações de Conexão

IMPORTANTE: A ligação deve ser realizada por electricista qualificado, utilizando-se o diagrama de ligações eléctricas fornecido com a máquina. Utilize uma confuta impermeável e conectores em cobre.

IMPORTANTE: As classificações eléctricas estão sujeitas a alterações. Consulte o decalque de série para aceder às informações referentes aos índices eléctricos específicos para a sua máquina.



ATENÇÃO

O interior da máquina apresenta tensões perigosas. Os ajustes e detecção e resolução de problemas deverão ser executados somente por pessoal qualificado. Desligue a energia da máquina antes de remover qualquer cobertura ou protecção, e antes de tentar executar algum procedimento de assistência.

W736



ATENÇÃO

Tensão Perigosa. Pode provocar choques, queimaduras ou morte. Verifique se há algum cabo de ligação à terra proveniente de uma ligação à terra já comprovada ligado ao borne junto do bloco de potência de entrada desta máquina.

W360

As ligações eléctricas são feitas na parte traseira da máquina. A máquina deve ser ligada à corrente eléctrica adequada, apresentada na placa de identificação colada na parte traseira da máquina, utilizando-se somente condutores em cobre.

IMPORTANTE: A garantia da Alliance Laundry Systems não cobre componentes que apresentem falhas resultantes de uma tensão de entrada inadequada.

Certifique-se que se encontra instalado o jumper de transformador correcto [208 Volt ou 240 Volt]. Consulte o rótulo Ligação da Alimentação Eléctrica "opcional" situado na parte traseira da máquina, perto da entrada da alimentação eléctrica, para saber quais os requisitos eléctricos da máquina.

Ligação à Terra

Para segurança pessoal e para um correcto funcionamento, a ligação da máquina à terra deve ser realizada de acordo com os códigos locais. A ligação à terra deve ser feita a um ponto de terra comprovado no painel do serviço de localização e/ou a um tubo de água fria metálica ligado à terra.

Utilize o tamanho de cabo indicado na tabela de Especificações Eléctricas para calhas superiores a 50 pés. Utilize o tamanho acima seguinte para calhas de 50 a 100 pés. Utilize DOIS tamanhos acima para calhas superiores a 100 pés (30 metros). Isto impede que a tensão desça, o que resultaria numa redução do binário inicial.

Dispositivo Adicionador de Fases

Se não estiver disponível um abastecimento triásico e for utilizado um Roto-Phase ou outro acrescentador de fases, a perna artificial deve ser ligada ao condutor L3A.

Protector de Sobrecarga Térmica

A máquina dispõe de protecções contra sobrecargas térmicas em cada motor bobinagem do motor de accionamento e um fusível individual para o circuito de controlo.

Disjuntores

As máquinas trifásicas requerem um disjuntor de tempo inverso trifásico individual, de forma a evitar os danos causados nos motores pela desconexão de todos os terminais caso um se perca acidentalmente.

IMPORTANTE: A máquina deve encontrar-se ligada a uma ramificação do circuito individual, não partilhada com a iluminação ou qualquer outro equipamento.

Especificações Eléctricas									
Designação da Tensão					Standard				
Código	Tensão	Ciclo	Fase	Cabo	Amperes de Carga Comple- ta	Disjun- tor	AWG	mm²	
D	220-240	50	3	3	7	15	14	2,5	
0	208-240	60	3	3	7	15	14	2,5	

NOTA: Os tamanhos dos cabos apresentados são para o condutor em cobre, THHN, 90°C, de acordo com o Código Eléctrico Nacional, artigo 310.

Tabela 8



ATENÇÃO

Certifique-se de que há um cabo de ligação à terra proveniente de uma ligação à terra já comprovada ligado ao borne de ligação à terra junto do bloco de potência de entrada desta máquina. Sem uma ligação à terra correcta, poderão ocorrer ferimentos corporais resultantes de choques eléctricos e poderão ser evidentes falhas no funcionamento da máquina.


SW008

IMPORTANTE: A instalação deve ser realizada em conformidade com os códigos locais ou, na ausência de códigos locais, com o Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA, Nº 70. As linhas sobrecarregadas ou subdimensionadas, ou qualquer estado de baixa tensão, queimarão os motores e as bobinagens solenóides

Ligação de drenagem

Deverá ser executada uma conexão flexível para um sistema de drenagem ventilado, de forma a evitar danos ao nível dos tubos de drenagem rígidos. A drenagem deve ser ventilada, de forma a assegurar um fluxo correcto e a evitar a sifonagem. Caso não esteja disponível um tamanho de dreno adequado, ou não seja prático, será necessário um tanque de compensação. Caso não seja possível uma drenagem por gravidade dever-se-á recorrer a um tanque de compensação, juntamente com uma bomba de resíduos.

Vista Traseira da Parede



- 1. 15 Amp Disjuntor Trifásico
- **2.** Saída de Água 19 mm [0,75 pol.]
- 3. Linha de Abastecimento de Água Fria 19 mm [0,75 pol.] min.
- 4. Linha de Abastecimento de Água Quente 19 mm [0,75 pol.] min.
- 5. Necessário 152 mm [60 pol.]
- **6.** Tubo em T para Linha de Resíduos 51 mm [2 pol.] min.
- 7. Linha de Abastecimento 102 mm [4 pol.] min.

Figura 6

ID do Dreno Mínimo / Dimensões da Linha de Esco- amento					
Número de Máquinas	Dimensionamento da Linha de Drenagem				
1	51 mm [2 pol.]				
2	76 mm [3 pol.]				
3	102 mm [4 pol.]				
4	102 mm [4 pol.]				
5	102 mm [4 pol.]				
6	102 mm [4 pol.]				
7 – 10	152 mm [6 pol.]				

Tabela 9

Ligação de Água

As ligações devem ser abastecidas por uma conduta de água quente e uma conduta de água fria que tenham pelo menos as di-

mensões apresentadas na tabela Dimensões das Condutas de Abastecimento de Água. Consulte a *Tabela 10* .

Dimensionamento do Tubo de Abastecimento de Água					
Número de Máquinas	Dimensionamento da Linha de Drenagem				
1	19 mm [0,75 pol.]				
2	25 mm [1 pol.]				
3	32 mm [1,25 pol.]				
4	38 mm [1,5 pol.]				
5	38 mm [1,5 pol.]				
6 – 10	51 mm [2 pol.]				

Tabela 10

Para ligar o abastecimento de água à máquina através de mangueiras de borrachas, execute o seguinte procedimento:

1. Antes de colocar as mangueiras, faça correr o sistema de água durante pelo menos dois minutos.

- 2. Verifique se os filtros das mangueiras de admissão da máquina estão correctamente encaixados e limpos antes de fazer a
- 3. Pendure as mangueiras num laço largo; não as deixe dobrar.

Se forem necessários comprimentos de mangueiras adicionais, use mangueiras flexíveis com filtros de ecrã.




ATENÇÃO

De forma a evitar lesões, evite o contacto com temperaturas de água de entrada superiores a 51° Centígrados [125° Fahrenheit] e superfícies quentes.

W748

Instale disjuntores de vácuo e válvulas de controlo quando exigido pelos códigos locais.



- 1. Linha de Abastecimento de Água Fria e Quente 19 mm [0,75 pol.]
- 2. Condutas de Torneiras 13 mm [0,5 pol.]

Figura 7

Instale um filtro de ecrã em cada mangueira para manter as válvulas solenóide livres de ferrugem e outras partículas estranhas.

Deverão ser colocadas bolsas de ar adequadas nos tubos de abastecimento, de forma a evitar o "martelamento da água". Consulte a Figura 8.



2. Tubos de Subida [Bolsas de Ar]

Figura 8

Teste de Controlo de Funcionamento

A máquina deve ser limpa após conclusão da instalação. Em seguida deve ser realizado um teste de funcionamento com a máquina descarregada:

- 1. Verifique se a alimentação eléctrica apresenta a tensão, fase e ciclos correctos para ter certeza de são os correctos para a máquina.
- 2. Abra as válvulas de corte manuais com ligação à máquina.
- 3. Ligue a energia eléctrica.
- 4. Verifique o travamento da tampa antes de dar início à opera
 - a. Gire o mostrador do temporizador de centrifugação no sentido dos ponteiros do relógio para a marca dos dois minutos; permaneça nessa posição por cinco segundos e coloque novamente o mostrados na posição "off" [desliga-
 - b. Após a paragem da rotação prima o botão de libertação da tampa e abra a tampa para o compartimento de centrifugação-enxaguamento.
 - c. Tente colocar a máquina em funcionamento com a tampa aberta. A máquina não deverá arrancar.
 - d. Feche a tampa sem a trancar e tente iniciar a máquina. A máquina não deverá arrancar.
 - e. Feche a tampa, tranque-a e inicie um programa. Tente abrir a tampa.

Se a fechadura e travamento da tampa não estiverem a funcionar correctamente, chame um técnico de manutenção.

- 5. Execute um ciclo completo, confirmando a operação das válvulas de admissão de água, de drenagem e as funções de centrifugação.
- 6. Verifique se a rotação do cesto é feita no sentido dos ponteiros do relógio na fase da centrifugação. Se a rotação não estiver no sentido dos ponteiros do relógio, desligue a energia e peça a um técnico electricista qualificado para inverter as linhas L1 e L2 no bloco de entrada de energia.

Operação

Painel de controlo

A Figura 9 exibe o painel de controlo das máquinas.




Figura 9

A luz indicadora RUN [Funcionamento] indica que há um ciclo de lavagem em progresso.

O temporizador de WASH (Lavagem) pode ser definido para até 15 minutos nos tempos do ciclo de lavagem. A máquina iniciará automaticamente após a configuração do temporizador. A agitação terá início quando for atingido o nível de água seleccionado.

A luz indicadora LID LOCK [Tampa Trancada] indica quando a tampa se encontra correctamente fechada durante a rotação do compartimento de centrifugação-enxaguamento.

Depois de o cesto de centrifugação-enxaguamento parar de girar, premir o **botão LID RELEASE** [Libertar Tampa] desbloqueia a tampa do compartimento de centrifugação-enxaguamento.

Os temporizadores de EXTRACT (Centrifugação) e RINSE (Enxaguamento) permitem aos operadores definir a quantidade de tempo para os ciclos de centrifugação e enxaguamento. A máquina iniciará automaticamente após a configuração dos temporizadores. O enxaguamento começará 30 segundos depois de o cesto começar a girar.

Instruções de operação

- 1. Ligue a principal fonte de alimentação [disjuntor].
- **2.** Feche o dreno do compartimento de lavagem a ser utilizado. Consulte a *Figura 10* .




Figura 10

3. Seleccione o nível da temperatura e da água pretendido.




Figura 11

- **4.** Se pretender, acrescente detergente e lixívia à água. Use APE-NAS lixívia líquida.
- **5.** Defina o temporizador de lavagem para 30 segundos de forma a dar início ao enchimento da cuba e permitir a mistura do detergente/lixívia.
- **6.** Coloque os artigos laváveis no compartimento. Distribua uniformemente em torno do agitador. Consulte a *Figura 12*.




Figura 12

NOTA: Coloque os itens fibrosos, tais como os esfregões, numa rede de lavagem para impedir o bloqueio dos drenos.

7. Defina o temporizador de lavagem para o tempo pretendido.




Figura 13

Tempos de Ciclo Recomendados								
Artigos	Lavar	Cen- trifu- gar	Enxa- guar					
Artigos Laváveis Secáveis ao Ar								
Tapetes de banho, to- alhas, toalhas de ros- to, colchas, esfre- gões, tapetes, artigos laváveis de atletismo e acampamento	6 min.	5 min.	3 min.					
Artigos Laváveis que não Podem ser Passados a Fer- ro								
Lençóis	4 min.	4 min.	2 min.					
Fronhas de almofadas	8 min.	4 min.	2 min.					
Roupas de mesa/ guardanapos	8 min.	4 min.	2 min.					
Artigos Especiais	•	•	i					
Cobertores	5 min.	4 min.	3 min.					
Reposteiros	5 min.	5 min.	3 min.					
Uniformes	8 min.	4 min.	2 min.					

NOTA: Cada compartimento tem uma capacidade de peso em seco de 12 libras.

Tabela 11

8. Quando o ciclo estiver concluído, coloque os artigos laváveis no compartimento de centrifugação-enxaguamento. Distribua uniformemente em torno do agitador. Consulte a *Figura 14*.



ATENÇÃO

Operar a máquina com cargas gravemente desequilibradas poderá resultar em lesões e danos graves ao nível do equipamento.

W728

NOTA: Coloque os artigos urdidos laváveis primeiro, em seguida os lençóis, fronhas de almofada e outros artigos urdidos juntos.




Figura 14

IMPORTANTE: Todos os artigos devem ser totalmente inseridos no compartimento de centrifugação-enxaguamento. Durante uma centrifugação, os artigos parcialmente fora do cesto de centrifugação podem provocar danos na máquina.

- 9. Feche a tampa, certificando-se de que a tampa fica bloqueada.
- **10.** Defina o temporizador de centrifugação e o temporizador de enxaguamento para os tempos de ciclo pretendidos. Consulte a *Figura 15*.




Figura 15

- **11.** Após a conclusão do ciclo, aguarde até o cesto parar; em seguida prima o botão LID RELEASE (Libertar Tampa) para abrir a tampa. Consulte a *Figura 15*.
- 12. Remova os artigos laváveis.

Manutenção

Manutenção



ATENÇÃO

As extremidades afiadas podem causar ferimentos corporais. Utilize óculos e luvas de protecção, utilize as ferramentas adequadas e disponha de iluminação durante o manuseamento de peças em chapa metálica.

W366R1

IMPORTANTE: Substitua todos os painéis que forem removidos para a execução dos procedimentos de assistência e manutenção. Não opere a máquina sem as protecções ou com peças partidas ou em falta. Não faça nenhuma derivação dos dispositivos de segurança.

Diariamente

IMPORTANTE: A fechadura da tampa deve ser verificada diariamente de forma a assegurar um funcionamento seguro. Adicionalmente, verifique se todos os autocolantes de segurança e de instruções se encontram presentes na máquina. Substitua os rótulos de segurança em falta ou ilegíveis.

- Limpe a estrutura principal e os painéis frontal e lateral da máquina com detergente moderado. Enxague com água limpa.
- 2. Elimine todos os corpos estranhos da tampa.
- 3. Inspeccione e limpe o cesto de centrifugação.
- **4.** Deixe a tampa aberta após a conclusão de cada ciclo, para que a humidade evapore.

Semanalmente

- 1. Verifique se o sistema de drenagem não apresenta qualquer obstrução.
- Verifique se as ligações da mangueira da válvula de admissão de água situadas na parte traseira da máquina apresentam fugas.

Mensalmente

NOTA: Desligue a energia da máquina na sua fonte antes de realizar os procedimentos mensais de manutenção.

- 1. Aspire o cotão dos respiradouros do motor.
- Limpe o cotão e os resíduos do dreno do compartimento de centrifugação.
- **3.** Remova e limpe a válvula de admissão de água e os filtros de ecrã da mangueira. Substitua se apresentar desgaste ou danos.

- 4. Limpe o interior do compartimento de lavagem.
- **5.** Limpe a humidade e pó de todas a placas electrónicas com ar comprimido.
- 6. Verifique a bola do cesto para ver se é necessário lubrificá-la. Se o cesto não balançar com facilidade e não regressar à posição de nivelamento quando empurrado para baixo de um lado, adicione massa lubrificante ao topo da tampa da bola do cesto em nylon.
- 7. Verifique as almofadas de vibração do motor de centrifugação. As almofadas têm de ser substituídas se apresentarem desgaste e tiverem metal à vista.
- 8. Aperte as porcas de montagem da transmissão e do motor de centrifugação, se necessário.
- **9.** Limpe os crivos do filtro da mangueira de admissão:
 - a. Corte a água e espere que a válvula arrefeça, se necessário.
 - Desaparafuse a mangueira de admissão e remova o crivo do filtro.
 - c. Limpe com água e sabão e volte a colocar. Substitua se apresentar desgaste ou danos.
- 10. Verifique se as mangueiras apresentam sinais visíveis de deterioração. Qualquer mangueira que apresente sinais de rachaduras, bolhas ou material com desgaste deve ser substituída de imediato. As mangueiras deverão ser todas substituídas de cinco em cinco anos.
- 11. Verifique se a(s) correia(s) tem(têm) de ser substituída(s) ou ajustada(s). Contacte um técnico de assistência em qualquer dos casos.
 - Verifique cada correias para ver se apresentam um desgaste irregular e extremidades desgastadas.
 - b. Verifique se cada correia se encontra correctamente alinhada.



CUIDADO

Para ajudar a evitar ferimentos, tenha cuidado ao fazer qualquer tipo de manutenção ou fazer qualquer verificação ou reparação. Siga as instruções do fabricante referentes a todos os materiais utilizados durante a assistência e manutenção deste equipamento. Se usados ou manuseados de forma inadequada, podem ser perigosos. Uma assistência inadequada ou incompleta pode também afectar a máquina e resultar em lesões pessoais ou danos na máquina, podendo também anular a garantia.

W357

Cuidados a ter com o Aço inoxidável

- Remova a sujidade e a massa lubrificante com detergente e água. Enxagúe abundantemente e seque após a lavagem.
- Evite o contacto com metais distintos, para evitar a corrosão galvânica quando estiverem presentes soluções salgadas ou ácidas.
- Não permita que as soluções ácidas ou salgadas evaporem ou sequem no aço inoxidável Limpe todos os resíduos.
- Esfregue na direcção das linhas de polimento ou "grão" do aço inoxidável para evitar marcas de riscos quando forem utilizados produtos de limpeza abrasivos. Utilize escovas de lã de aço inoxidável ou de cerdas macias e não metálicas. Não utilize lã de aco ou escovas de cerdas comuns.
- Se o aço inoxidável aparentar estar a ficar enferrujado, a causa da ferrugem poderá ser uma peça em ferro ou aço que não tenha sido feita em aço inoxidável, como qualquer prego ou parafuso.
- Evite o sobreaquecimento da descoloração ou coloração térmica limpando com um pó ou utilizando soluções químicas especiais.
- Não deixe soluções esterilizantes nos equipamentos em aço inoxidável durante prolongados períodos de tempo.
- Quando for utilizado um aditivo químico externo, assegure-se que não há sifonagem dos produtos químicos quando a máquina não se encontrar em utilização. Os produtos químicos altamente concentrados podem causar danos graves no aço inoxidável e nos restantes componentes da máquina. Os danos deste tipo não são cobertos pela garantia do fabricante. Localize a bomba e tubulação por baixo do ponto de injecção da máquina para impedir a sifonagem dos produtos químicos no interior da máquina.

Eliminação da máquina

Este equipamento está classificado de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Este símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não deverá ser tratado como resíduo doméstico. Consulte a *Figura 16*. Em vez disso, deverá ser entregue no ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Garantir que este produto é eliminado correctamente ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam resultar do manuseio inadequado dos resíduos deste produto. A reciclagem de materiais ajudará a conservar recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, queira contactar o município local, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou o local no qual este produto foi adquirido.




Figura 16